

איך להכין פאטיו לבנים מרוצף ב-5 שלבים

ברצונכם להתקין פטיו? לבני ריצוף מוכנים הם בחירה טובה, כיוון שהם חומר עמיד וזול.

כלי עבודה:

את חפירה
מגרפה
מכבש
פטיש גומי
מטאטא



חומרים:

חצץ
חול
לבני מרצפות
שוליים מפלסטיק
מברגי קוצים באורך
30.48 ס"מ (12 אינץ')
לוח



שלב 1: הכנת הבסיס

לאחר איתור וסימון האזור שבו ברצונכם להכין את הפטיו הלבנים, יש להניח ארבעה מוטות בפינות וכך תסמנו אותם. יש לחפור את האזור בתוך המוטות עד לעומק של 20.32 סנטימטרים (8 אינצ'ים). לאחר מכן פזרו חצץ על פני האזור כולו, להחליק במגרפה ולהדק למשטח ישר באמצעות היד או מכבש חשמלי.



שלב 2: התקנת השוליים

כאשר בסיס החצץ קומפקטי, יש למדוד ולחתוך את שולי הפלסטיק לפי האורך הנדרש כדי לאבטח את הריצוף. הניחו את שולי הפלסטיק לאורך הגבול החיצוני של החלק התחום וקבעו אותם למקום לתוך האדמה, בעזרת מברגי קוצים באורך 30.48 ס"מ (12 אינץ').



שלב 3: הוספת חול

יוצקים חול על השטח כולו בתוך השוליים עד לעומק של 2.54 ס"מ (1 אינץ'). בעזרת מגרפה ולוח ישר, ישרו אותו באופן שווה, עד להחלקת רמת פני השטח של החול.
* ניתן להניח בד גיון על מנת למנוע מעשבים צומחים שבבין מרצפות.



שלב 4: הנחת הריצוף

יש להתחיל בשולי הגבול, בהנחת ריצוף לבנה. השתמשו בפטיש גומי כדי להקיש על הלבנה וכך להניחה למקומה. כך המשיכו בהנחת לבני הריצוף לפי תכנון הדפוס שבו אתם מעוניינים, עד שהאזור כולו מלא. לכל המקומות החריגים, תצטרכו להשתמש בפטיש ואזמל קר כדי לחתוך אותם לגודל המתאים.

שלב 5: מילוי רווחים

מורחים שכבה דקה של חול על כל המרפסת ובאמצעות המטאטא מכניסים את החול לתוך הרווחים בין לבני הריצוף. משרים את הפטיו עם תרסיס עדין של מים כדי לעזור לייצב את החול לתוך הרווחים. יש לחזור על התהליך הנ"ל עד שהחול ממלא את כל הרווחים בין הלבנים. יש לעבור עם מכבש על הפטיו כדי לקבע את לבני הריצוף.

